

Технический райдер для проведения концертов Легенд ВИА 70-80 годов.

PA System:

Мощность звукоусилительной системы из расчета не менее 10-15 Вт, на 1 место.

Пульт FОН (Front of Hous): минимум 24 канала,

3 пре-фейдерных «AUX» для отбора в мониторные линии,

2 пост-фейдерных «AUX» для обработки.

Мастер-эквалайзер 31 полоса (стерео) в «мастер инсерте» пульта.

Обработка: «Hall», «Delay».

Мониторные линии:

Необходимо 3(три) линии мониторов, мощность каждого кабинета должна быть не менее 0,45 кВт.

1-ая (5 мониторов),

2-ая прострелы 3х-4х полосные (мощностью не менее 1000 Вт.) ,

3-я ударные (1 монитор) + рядом с монитором Эквалайзер 31 полоса

Иметь мониторные эквалайзеры 31 полоса в каждой линии.

По возможности установить эквалайзеры у микшерского пульта

Сцена:

Подиум под ударные: 2/2 метра

Ударная установка типа: YAMAHA, TAMA- Бочка (с педалью), малый, 2(два) альта(12,13), бас том(16), машинка под хэт, 5 стоек под «железо»

1 креш (15-17).

Ударную установку необходимо подзвучить(8 MIC).

Комб-усилители: гитарный, басовый, не менее 100 вт.

Один синтезатор на стойке (YAMAHA,ROLAND или KORG)

4 микрофонных стойки -типа «Журавль» с микрофонами Shure SM 58, один вокальный радио микрофон: Shure или Sennheiser

Три подставки под электрогитару, акустическую и бас гитару

Установка, монтаж, подключение и настройка аппаратуры должно быть

Завершено не позднее, чем за 4(четыре) часа до начала концерта.

Технический персонал должен присутствовать во время настройки аппаратуры.

По возникшим вопросам касающихся звука можно связаться со звукорежиссёром “Легенд ВИА 70-80х.” Дмитрием по телефону:

8-903-622-70-49

Дополнение к райдеру:

Клавиши: Сергей 8-965-299-10-10 (любая из разновидностей YAMAHA XS,ES,XF 6-й или 7-й)

Бас гитара: Валерий 8-916-370-87-92 (FENDER, IBANEZ по возможности 5 струн)

INPUTS:

1. Бочка
2. Рабочий
3. Хет
4. АЛЬТ (12-й)

- 5. АЛТ (13-й)**
- 6. Бас том (16-й)**
- 7. over (L)**
- 8. over (R)**

- 9. Бас гит.**
- 10. Электро гит.**
- 11. Акустич гит. (в линию через дибох)**
- 12. Клавиши**
- 13. Клавиши**

- 14. МИК-1**
- 15. МИК-2**
- 16. МИК-3**
- 17. МИК-4**
- 18. МИК-5 Radio**

- 19. HALL**
- 20. DEL**

- 21. PC**
- 22. PC**